


KÄYTTÖOHJE NORI CONFERENCE

①

Ristiselän tuki

Korkeuden säätäminen:

Pidä kiinni vivusta ja liu'uta vipua ylös tai alaspäin vaihteittain ja säädä ristiseläntuki sopivalle korkeudelle




②

Istuimen korkeuden säätö

Korkeuden nostaminen: Vedä vipu ulos, kun nouset tai olet puoliksi ylhäällä ja vapauta vipu halutussa korkeudessa.

Korkeuden laskeminen: Istuessasi vedä vipu ulos ja pidä siitä kiinni säädön aikana. Vapauta vipu halutussa korkeudessa.



③

Istuinsyvyyden säätö

Syvyyden lisääminen: Vedä vipu ulos istuessasi ja työnnä lantiota eteenpäin liu'uttaaksesi istuintyynyä sopivaan asentoon, vapauta vipu.

④

Kallistuskulman säätö/Keinulukko

Lukituksen avaaminen: Työnnä vipu sisään.

Lukitseminen: Vedä vipu ulos, kun tuoli on halutussa istuinkulmassa.

Huomio: Mekanismissa on turvalukko. Lukituksen avaamisen jälkeen selkänoja ei palaudu heti, vaan sinun täytyy nojata taaksepäin, jotta se vapautuu kokonaan.